

Ultrament®

| Packen wir's an |

Bastelanleitung

Adventskranz

BASTEL
BETON

Schwierigkeit: ★★★★★

Zeit: ca. 3,5 Stunden



Das brauchen wir:

- Ultrament Bastel Beton
- Zwei verschieden große Gefäße, beispielweise zwei Eimer
- Basteldraht
- Drahtstangen 2 mm, z. B. Schweißdraht
- Heißklebepistole
- Cuttermesser
- Etwas Öl
- Handschuhe und Schutzbrille
- Lackspray oder Farbe
- Rührholz und Gefäß



Weitere Bastelanleitungen und Tipps: www.ultrament.de/kreativ/



Adventskranz



Stell das kleine Gefäß in das größere und markiere dessen Außenränder mit einem Stift. Tipp: Solltest du hohe Eimer benutzen, kannst du diese der Einfachheit halber etwas kürzen.



Befestige die Drahtstangen mithilfe der Heißklebepistole mittig zwischen Rand und deiner Markierung am Boden des größeren Behältnisses. Kürze nun die Drahtstangen auf eine Länge von 15–25 cm. Du benötigst 10 dieser Stangen.



Anschließend kann aus dem Draht das gewünschte Motiv geformt werden. Wer möchte, kann sich dazu eine Schablone auf einem Blatt vorzeichnen. Zu beachten ist hierbei dem Motiv einen ca. 10–15 cm hohen Fuß zu verleihen.



Nun kann auch das gewünschte Motiv mit der Heißklebepistole am größeren Behälter befestigt werden.



Stelle den kleinen Behälter wieder in die zuvor markierte Position und fette seine Außenwand sowie die Innenwand und den Boden des großen Gefäßes mit Öl ein.



Bereite nun den Bastel Beton wie auf dem Eimer beschrieben vor und fülle ihn in die von dir vorbereitete Form.



Eventuell musst du den kleineren Behälter etwas beschweren. Anschließend muss der Beton ca. 24 Stunden aushärten.



Jetzt kannst du den Adventskranz aus der Form nehmen.



Wähle nun die Drahtstangen aus, auf denen später deine Kerzen befestigt werden sollen und kürze alle anderen Stangen, sodass diese eine passende Höhe in Bezug auf dein zuvor geformtes Motiv haben.

Bitte beachte unsere Technischen Merkblätter und Sicherheitsblätter!

Ultrament®

| Packen wir's an |

Bastelanleitung

Adventskranz

HANDSCHUHE
&
SCHUTZBRILLE
TRAGEN!



Klebe nun die Teile deines Adventskranzes ab, bei denen die schöne Betonoptik unberührt bleiben soll.



Jetzt kannst du deinen Adventskranz lackieren oder mit Farbe verzieren.



Dekorieren, fertig!



Bitte beachte unsere Technischen Merkblätter und Sicherheitsblätter!

Weitere Bastelanleitungen und Tipps: <https://www.ultrament.de/kreativ/>

